

Arbejd sikkert i ATEX-områder



ATEX
- Atmospheres Explosives
(eksplosiv atmosfære)



herningvand

Vi sikrer sundt vand

ATEX-områder

Områderne kan indeholde gasser, så der kan være risiko for eksplosion. Dette gælder typisk, når du befinder dig eller arbejder ved rådnetank eller gasmotoranlæg.

Krav om APV

For klassificerede ATEX-zoner gælder, at du skal være godkendt af os, før arbejdet kan påbegyndes.

Der gælder helt specifikke APV og arbejdsbeskrivelser for anlægget, som du skal følge.

Specielle tekniske hjælpemidler

Disse er beskrevet i vores arbejdsinstruktioner og følger zoneklassifikation.

Personlige værnemidler

Disse er beskrevet i vores arbejdsinstruktioner.

Generelt gælder for arbejde i klassificerede områder, at:

- › Arbejdstøjet skal være egnet og godkendt til zonen.
- › Det er ikke tilladt at bære ure, smykker mv. af nogen art.
- › Mobiltelefoner, IPAD, lommelygter og andet elektrisk udstyr er ikke tilladt, med mindre det er ATEX godkendt til relevant ATEX zone.

Regler

Du skal være instrueret og godkendt af os for at kunne færdes og arbejde i vores ATEX-områder

Uddannelse og kompetence

Kun godkendte og instruerede personer må arbejde i ATEX-zonerne.

Skiltning

Områderne er inddelt i ATEX-zoner, og skiltet i overensstemmelse hermed.

Skiltningen skal til enhver tid efterkommes.





herning**vand**

Vi sikrer sundt vand

Din kontaktperson hos os:

Navn og tlf.

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk